

Schnüranleitung

Profi

9210 F2A HI3 CI SRC

9220 F2A HI3 CI SRC

1. Das Reißverschlusssteil zwischen die Ösenreihen legen.
2. Die beiden Enden eines Senkels von vorn in das unterste Ösenpaar einfädeln, innen liegend kreuzen und durch das soeben benutzte Ösenpaar nach außen ziehen.
3. Oben liegend in das zweite Ösenpaar nach innen fädeln, innen liegend kreuzen und durch das soeben benutzte Ösenpaar nach außen ziehen.
4. Oben liegend in das dritte Ösenpaar nach innen fädeln, innen liegend kreuzen und durch das soeben benutzte Ösenpaar nach außen ziehen.
5. Diesen Vorgang bis zum vorletzten Ösenpaar exakt wiederholen.
6. An dem obersten Ösenpaar die Senkelenden nach innen fädeln und danach innen liegend fest fixieren

EWS „Die Schuhfabrik“ e.K.
Klosterstraße 18
06295 Lutherstadt Eisleben
Tel: 03475/9263-0
Fax: 03475/9263-10
E-Mail: info@ews-schuhfabrik.de
Web: www.ews-schuhfabrik.de



Made in Germany

